# **MITSUBISHI**

# 三菱[IH] クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅60cm トッププレート幅75cm

形名 CS-G38V II

CS-G38VS 1

CS-KMG38VT 1 CS-KMG38VWSR 1

CS-KMG38VR 1

(レンジフード連動機能あり)

CS-KMG38VSR 1

(レンジフード連動機能あり)

CS-G38VWS 1

CS-KMG38VWST 1

CS-KMG38VST 1 (レンジフード連動機能あり)



形名表示

# 取扱説明書・レシピ集

## 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた だくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて 利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 今日から始まる IHクッキングヒーターのある暮らし

# こんな機能がお料理をより楽しく!

# センターワイドオーブン (28~41ページ)

横長の大きな庫内でさんま、大型ピザ、お菓子 など調理の幅が広がります。



# レンジフード連動システム (46ページ)

(CS-KMG38VR II, CS-KMG38VSR II, CS-KMG38VWSR ①のみ)


ヒーターの運転に合わせてレンジフードが自動で 運転(停止)します。(対応レン ジフードのみ)

※対応の換気扇(レンジフード)については、 お買上げの販売店にご相談くださ

# 脱煙機能

グリル調理中の煙を大幅にカット。 調理終了後は脱煙フィルターを自動で クリーニングします。 28ページ

#### 〈脱煙のしくみ〉



# 快適にお使いいただくために

使えるなべと 使えないなべを 見わけましょう

16~17ページ

揚げ物は必ず付属の 天ぷらなべを使用し、 揚げ物キーを使いましょう 22~23ページ

お手入れは こまめにしましょう 48~51ページ



# お問い合 わせの多い内容

# 火力に注意!

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。 (24ページ) 「IHヒーター 調理のポイント」

# 調理中、IHヒータ 一の火力が弱くなる・・・

[10ページ] 「温度過昇防 止機能」

[11ページ] [ヒーターの 火力・使用制限について]

# 知らないうちにヒ ーターが切れていた・・・

[10ページ] 「切り忘れ防 止機能」

54ページ) 「ブザーが鳴 消えていたし

り、加熱が止まったまたはヒーターが

# もくじ

	安全のために必ずお守りください	04
ご	ご使用上のお願い	08
ご使用の前に	ご使用の前に	09
の前	各部のなまえとはたらき	12
ΪΞ	操作部のなまえとはたらき	14
	使えるなべ・使えないなべ	16
	IHヒーターの使いかた(焼く・煮る・保温する)	18
۲	3kW機能 (お湯を沸かす)	20
 タ	揚げ物をする (揚げ物機能 [通常コース]、[200gコース] (少量油) )	22
ĺ	IHヒーター調理のポイント	24
	中央ヒーターの使いかた	26
	グリルメニュー 使い分け・特長・準備	28
	自動で魚を焼く(自動メニュー)	30
グ	自動メニュー (姿焼、切身・ひもの、小魚) 調理のポイント	32
リル	グリルで焼く (グリル)	34
メニ	オーブンで焼く(ォーブン)	36
기	あたためる (あたため)	38
	グリル・オーブン調理のポイント	40
	あたため調理のポイント	41
/击	左右IHヒーター切タイマー	42
便利な	簡単タイマー	44
な機能	いたずら防止 (チャイルドロック) / 誤操作防止 (中央ヒーターロック)	45
肥	レンジフード連動システム(対応レンジフードのみ)	46
お手		48
困っ	Q & A	52
困ったときは		60
きは	保証とアフターサービス	74
お料	  理のページ(レシピ集)	61

# 安全のために必ずお守りください

# 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。



安全のために必ずお守りください



接触禁止



水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

# 揚げ物調理は、油に注意!



揚げ物をするときは、次のことを守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります




●必ず付属の天ぷらなべを使う



※なべ底がそったり変形している ものは使わない

(なべ底のそりは0.5mm以下の ものを使う)



500gのめやす 200gのめやす




[通常コース]

油の量は500g(約560mL)未満では 調理しない


[200gコース] (少量油)

■油の量は200g(約220mL)未満では 調理しない













# ⚠注意

- ●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使用しない 油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因
- 揚げ物調理中は中央ヒーターを 使わない





油が飛び散ってやけどの原因

するために」)

※油の飛び散りは材料の下ごしらえ などで少なくできる。 (25ページ 「油の飛び散りを少なく



●油煙が多く出たら電源スイッチを スイッチを切る 「切」にする

油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因

# 調理中、調理直後の注意!

● トッププレート高温注意ランプが 点灯中はトッププレート、その 周辺の金属部分やなべに触れない




高温のためにやけどの原因 ※高温注意ランプが消えても すぐには触らない。



(トッププレート高温注意ランプ 14ページ)

- 炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る ・そばを離れない
  - ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因



特に、だし汁・みそ汁・ カレー・牛乳などの汁物 には注意する。 やけど・けがの原因



ヒーター

# ⚠注意

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺の 金属部に触れない




接触禁止

高温のためにやけどの原因 ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない (グリル高温注意ランプ 15ページ)

お手入れは冷えてから行う やけどの原因



事様気口や吸気口をふさいだり、 排気口や吸気口付近に手、顔、 なべの取っ手を近づけない



●上面操作部や火力ランプの上に 高温のなべなどを置かない




熱により万一上面操作部に穴があくと、 漏電・感電の原因

# 水や可燃物・危険なものを避ける!



トッププレートの上に、缶詰、 湯たんぽ、各種汚れ防止力 バー、アルミホイル、アルミ 製レトルトパック、ボンベお 左右 中央 よびカセットコンロやその他 ヒーター ヒーター の電気製品などを置かない






誤って加熱した場合、火災・爆発・やけどなどの原因

●なべなどの下に紙や各種汚れ 防止カバーなどを敷いて使用 しない



なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能が正し くはたらかず発煙・発火の原因

※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべ やフライパン等との間に敷き、トッププレートの 汚れを防ぐために使うもの。







●可燃物を近づけない 火災・感電・けがの原因



※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものをトップ プレートの上や吸気口、排気口の上に置かない。

●本体(吸気口、排気口など)に水をかけない

漏電・ショート・火災・感電・故障の原因



水かけ禁止



# 本体の取り扱いはていねいに!

安全のために必ずお守りください

# 警告

●子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

安全のために必ずお守りください



感電・けが・やけどの原因 ※使用後は、触れたり当たらないように グリル扉を閉める。

■ 吸気口、排気口やすき間に、ピンや 針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因

■異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。

〔異常・故障例〕


- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのま ま使うと過熱や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をや め、専用回路のブレーカーを「切」に して修理を依頼する。

トッププレートはガラス製です。上に のったり、ものを落としたりしないで ください。また、傷がつくと割れの原 因になります。



火災・感電・けがの原因 修理はお買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」 にご相談ください。



● 使用後は電源スイッチを「切」にする」 火災の原因


※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



# ⚠注意

- ●本体前方に物を置かない 火災の原因
- ●中央ヒーターの上に直接食材を のせて焼かない 発火・異常動作の原因
- ●IHヒーター、中央ヒーターの 上に下記のものを置いたまま 通電しない
  - ・吸・排気カバー
  - ・スプーンなどの金属製小物
  - ・グリル受け皿
- 加熱してやけどの原因
- ●火気を近づけない 感電・漏電の原因

- なべを不安定な状態で使用しない
  - トッププレートのふちにのり上げた状 態で使うと、本体損傷や落下などによ り、けが・やけどの原因






本製品の動作がペースメーカーに影響 を与えることがある。

# ⚠注意

- ●IHヒーターでアルミ製容器(うどん) などが入った簡易なべ)を加熱しない 容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因 ※中央ヒーター(ラジエントヒーター)で ↑ 加熱するか、なべに移して加熱してくだ さい。
- なべなどの下に紙などをしかない なべの熱で紙がこげるなどの原因
- ●空だきをしたり、加熱しすぎない。 なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの







# 注意

●必ず受け皿を使用する 火災の原因






- ●調理中は本体から離れない 調理物が発火して火災の原因
- 必要以上に加熱しない 加熱しすぎると発火の原因
- 扉を引き出したときに、 上から強い力を加えない 扉や受け皿が落下してけがをしたり 器具を破損する原因
- グリル用の小石などは使わない 発火・発煙・やけどの原因
- ●吸・排気カバーの上にものを置かない グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因。 また、本体内部の温度が上がり、故障の原因

- 調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源スイッチを切り、 次の手順で消火する
- 電源スイッチを切る
- 2 吸・排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ ※このとき扉の周囲から煙が
- 出ます。



- ■扉(ガラス窓)に水をかけない
- (ガラスが割れます。)
- 使用後は必ずお手入れをする 受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいにはお手入れする 落としてから次を焼く



※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた[29ページ])

# ラジエントヒーターでの調理について

●調理中・調理後は焼きあみが 熱くなっているので注意する 高温のためにやけどの原因



●油が多い食品を焼きあみにのせて 調理しない

油がヒーターにたれて発煙・発火の原因



指示に従う




# で使用上のお願い

● トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない (磁力線により本製品が故障する原因)



- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気に弱いものは近づけない
  - ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど(記録が消えるおそれがある。)
  - ・ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことが ある。)



● 市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わない

(本体故障の原因)

- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- グリル受け皿に水は入れない (庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って本体故障の原因)

- 害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故障の原因になります。 適切な環境下でで使用ください。
- なべ底・トッププレートについた汚れや 異物は落としてから調理してください。 (トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物 などがついたまま調理すると、なべ底とトップ

プレート(ガラス面)がくっつき、割れの原因)

- 吸気口・排気口などに水などの液体が入った場合、故障の原因になることもあります。多量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。√5ページ
- ●キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置かない

(熱による変質の原因)




● 多量にふきこぼした場合、キャビネット (本体下側)にふきこぼしたものがたれることがあります。

この場合、本体とキャビネットのお手入れ をしてください。

# で使用の前に

# IHヒーターとは……


トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



# ラジエントヒーターとは…

ヒーターの発熱(赤熱)でなべを加熱します。

- ●IHヒーターで使えないほとんどのなべが使 えます。
- ●ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



# はじめてお使いになるときに

#### グリルあみ

**使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬってください。** 

(グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

1. 水洗いをする。

※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因) ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。

※または自然乾燥させてください。

3. **サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる**。 ※キッチンペーパーややわらかい布を使う。

## 付属の天ぷらなべ

使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。



キッチンペーパー

やわらかい布

または

# で使用の前に

# 安全機能について

#### [温度過昇防止機能]

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないよう に、自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがあります。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。

## [切り忘れ防止機能]

ご使用の前に

切り忘れても最後の操作から約45分がすぎると、自動的にヒーターが切れます。

- ※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに対応しています。
- ※グリルはスタート時に時間を設定するので、指 定時間で切れます。

#### [小物検知機能]

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が 置かれても、検知して加熱しません。

[チャイルドロック (いたずら防止)] 45ページ すべてのヒーターが使えないようロックできます。

[中央ヒーターロック (誤操作防止)] 45ページ 中央ヒーターだけを使えないようにロックできます。

#### [空焼き自動停止機能]

IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたらきます。U1表示が出ますが故障ではありません。

#### [なべなし自動停止機能]

IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたままにすると約1分後に自動でヒーターが切れます。

## [高温注意ランプ] [14~15ページ]

ヒーターまたはグリル使用中、トッププレート、 グリル扉が熱い間はランプが点灯して高温注意を お知らせします。

※電源スイッチを切った後も、トッププレートや グリルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。

#### [地震感知機能]

- 約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作が 自動停止し、電源が切れます。
- ※自動停止後は、再度電源を「入」にすると使用できます。

# ヒーターの火力・使用制限について

● 総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。2~4つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

- ※先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。
- ※中央ヒーター、グリルメニュー、揚げ物機能、保温は優先されます。
- ※3kW機能を使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。このときIHヒーター火力ランプの「3kW」ランプが点滅します。他のヒーターを切るなどして総消費電力が5800W以内におさまると、「3kW」ランプが点灯に変わり自動的に3kWに復帰します。

#### [火力制限の例]

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル*
[3kW] (3000W)	[2] (300W)	_	2500W
[8] (2500W)	[7] (2000W)	1200W	_
[7] (2000W)	[8] (2500W)	1200W	_
[7] (2000W)	_	1200W	2500W
[6] (1500W)	[3] (500W)	1200W	2500W
[8] (2500W)	[4] (750W)	_	2500W
[7] (2000W)	[5] (1000W)	_	2500W
[6] (1500W)	[6] (1500W)	_	2500W

※グリル使用時は2500W使用しています。

● 高火力(2500W、2000W)や3kW機能を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、 自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。 加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

# 各部のなまえとはたらき

# 本 体

【吸・排気カバー

# ワイドオーブン

## (両面焼き) 2000W ※別に脱煙ヒーター300W

大きな庫内は、幅36cm、奥行き24.5cm、最大高さ 6cmまで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。

また、ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚 で調理メニューの幅が広がります。

# 【自動メニュー】(「姿焼」、「切身・ひもの」、「小魚」)

「姿焼」「切身・ひもの」「小魚」からメニューを 選ぶと自動で焼きます。

#### 【グリル】

各部のなまえとはたらき

火力(5段階)を選び、ピザ、魚などを手動で焼く ことができます。

## 【オーブン】

150~250℃ (10℃きざみ) から温度を選び、簡単 なお菓子などを焼くことができます。

#### 【あたため】


市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしに。

#### 【切タイマー(焼き時間の設定)】

グリル・オーブン:1~45分、あたため:1~30分 まで設定できます。

※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。

脱煙フィルター(パラジウム触媒)で、グリルから 出る煙を大幅にカットします。



**グリルあみ** 

グリルレール

受け皿

パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。

- ①柔軟性がなくなった
- ②ひびが入り、さけた
- ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった

交換については、お買上げの 販売店にお問い合わせください。

(追加購入するとき)

品番: M26 596 054RG

品名:パッキン



グリルあみをセットするとき、向きに注意する。



※グリルあみは消耗品です。

塗装がいたんだ場合は、お買上げの販売店に

お問い合わせください。 (追加購入するとき) 品番: M26 555 349

品名: グリルあみ

# 焼きあみ〔1枚〕

中央ヒーターの上にのせて、 あぶりもの調理などに使う。

〔追加購入するとき〕 品番: M26 555 349Y

品名:焼きあみ

# 天ぷらなべ〔1個〕


上面操作部

(追加購入するとき)

中央ヒーター(ラジエントヒーター) 1200W

品番: M26 640 340TN


品名:天ぷらなべ



# 操作部のなまえとはたらき

# 上面操作部・表示部

(イラストのランプ、左右液晶表示部は説明のためにすべて点灯。 お知らせ液晶は表示の一例です。)



# ⚠注意

●上面操作部や火力ランプの上に、高温のなべなどを 置かない。

(熱により万一上面操作部に穴があくと、漏電・感電

# 操作手順・表示について

この説明書では次のように表わします。

●操作手順は······· 1 2 3

●表示ランプの点灯は………

●表示ランプの点滅は………

●表示ランプの色は……… ピンク\*<sup>1</sup>: | 消灯: | オレンジ\*2:

\*1 揚げ物の場合

●IHヒーター・中央ヒーターの 通常加熱時は……………

(表示が回る)

# お知らせ

●液晶表示部の上に高温のなべなどを置くと、液晶表示 部が黒くなることがあります。

黒くなった場合は、なべなどをおろし、放置してくだ さい。しばらくするともとに戻ります。

- ●調理中、液晶表示部がトッププレート内側からくもる ことがあります。しばらくするとくもりが消えますの で、そのままご使用ください。
- ●火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力(メニ ュー)を設けています。

基準火力(メニュー)ではブザーが長めに鳴ります。

※基準火力(メニュー)

左右 | Hヒーター…………… 「4| 中央ヒーター………………… [3] グリルメニュー……「姿焼 グリル火力………………… [3] 自動メニューの焼色調節…………「標準 オーブン温度…………… 「170 | ℃

揚げ物の油温度設定………… [180] ℃



14

操作部のなまえとはたらき

# 使えるなべ・使えないなべ

#### なべの材質 左右IHヒーター なべの種類 中央ヒーター ■鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー(耐熱性) • ホーローなべは、空焼きしたり ホーローなべは、空焼きし こげつかせないようにする。 たりこげつかせないように • ホーロー加工された魚焼き器 あみは使えない。 (ホーローがとけて焼きつ (ホーローがとけて焼きつき、 き、トッププレート損傷の トッププレート 損傷の原因) ■ステンレス ※磁石がよくつく • 火力が弱くなる。 18-8 • 厚さ 1 mm以上のものは、 18-10 使えない場合がある。 ■多層なべ • 火力が弱くなったり、使え ないものがある。 ■貼り付けなべ ※多層で間に鉄をはさんでい (なべの底にステンレスなどを るものや、底が18-0ステン 貼り付けている) レスのものは使える。 ■溶射なべ • なべの底の材質により火力 (なべの底に鉄などをコーティング が弱くなったり、使えない している) ものがある。 ■陶磁器(土なべなど) 「IHヒーターで使える」と 土なべの底に脚があるものは、 表示されていても、IHヒー 加熱できない。 ターでは使わない。 • 土なべを引きずらない。 ※形状などによっては、本製 (土なべの底でトッププレートを 品が故障します。 傷つけ、割れの原因) ■銅、アルミ ■耐熱ガラス • 超耐熱ガラス製なべ以外は 使えない。

# 


- ●揚げ物調理は必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●付属の天ぷらなべの底のそりはO.5mm以下のものを使う

(火災の原因)

# なべの形状


#### 左右IHヒーター

■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~27cmのもの。 ・27cm以上のものは、熱が伝わりにくくなり、調理



※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎない)

■底に3mm以上のそりや脚があるもの ■底の丸いもの(中華なべなど) ■底の直径が12cm未満のもの



※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。

#### お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

# 中央ヒーター

(割れることがある)

- ■底が平らで厚手の もの
- ■底の平らな部分の 直径が12~19cm のもの

■底に3mm以上の凸 凹があるもの(ラジ エントヒーターの温 度調節機能がはたら き、ヒーターが赤く なったり消えたりす るため調理が上手に できない)

# 新しいなべを購入するときは…




- ●上記マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V)対応の商品です。
- ※100V対応のなべは使えません。
- ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

## お知らせ


●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大き さなどによっては消費電力が異なったり、加 熱状態が異なったりします。

# IHヒーターで使えるなべの見わけかた



「入」にする





火力ランプは消灯したままです。

電源(オートオフ)

入/切 2秒押し

左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



電源が入っています

ピッ

使えるなべ

使えない

弱 中 強

# いずれかを押す

使えるなべ

火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。

[例] 中 を押したとき

が弱くなる場合があります。



火力ランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。

# 

# **ノルトルトル**\

使えるなべと見わけても、材質や形状によって火力 約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが切 れます。

# 終わったら





「切」にする





# IHヒーターの使いかた(焼く・煮る・

①なべに材料を入れる

②なべをIHヒーターの 中央に置く

> ※なべがIHヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手 が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ


点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



#### お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。





# ⚠警告

●炒め物と焼き物をする ときは、

- · そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱 の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上が り、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱している と、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前に よくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・ カレー・牛乳などの汁物 には注意する。

(やけど・けがの原因)

#### お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこ げつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。ホーローなべでは、なべ 底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの 原因になります。

#### ●保温についてのお願い

- ・長時間の保温はしないでください。ふきこぼれ、こげつきのおそれがあります。
- ・保温できるのは汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、シチューです。(ごは んや炒め物などは保温しないでください。こげつきの原因となります。)
- ・必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物がさめてしまったとき は、あたためてから保温してください。
- 保温中はときどきかきまぜてこげつかないようにしてください。

#### ●保温についてのお知らせ

温度はめやすです。調理物の種類や量、なべの材質・大きさにより実際の温度と 異なる場合があります。

# 保温する)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



電源が入っています

ピッ

強火力ワンタッチキー

[3kW] キーを押す **→** 20~21ページ

保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回す

[例]「強」を選んだとき

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



ターの使いかた

煮る

強押して 中

# 火力を選ぶ

■火力ダイヤルを回して火力を選ぶとき 手順3から約1秒おいてから再度火力 ダイヤルを回してください。 「4」(750W)で加熱がはじまります。

火力を調節するとき



●火力のめやす 24ページ

保温するとき



左へ回しきる



●切タイマーを設定することができます。 42ページ ●温度は80℃で保温されます。

保温を 選んだとき

保温 300W 750W 1500W 2500W

120W 500W 1000W 2000W

調理する




火力: [2]、[4]、[8] のときは同じ火力ワンタッチ キーを押してヒーターを切ることができます。









「切」にする

お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、火力ワンタッチキーは受けつけません。(左右液晶表示部に「ダイヤル回す」と 表示されます。)火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。

**●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。** 

# 3kW機能(お湯を沸かす)

①なべに水を入れる

②なべをIHヒーターの 中央に置く

※なべがIHヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手 が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ 点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

0 電源スイッチ 火力ダイヤル



■加熱前によくかきまぜる。

加熱していると突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけど・けがの原因)

#### お願い

●炒め物、焼き物をしない。

(なべやフライパンの変形の原因)

- ●湯を沸かすとき、沸騰したら火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●ゆで物は、様子をみて火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしない。

(発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

# お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、3kWキーは受 けつけません。(左右液晶表示部に「ダイヤル回す」 と表示されます。) 火力ダイヤルを回して火力ランプ を青にしてください。
- ●3kW機能を使っているIHヒーターに、揚げ物機能、 切タイマー、簡単タイマーは使えません。
- ●火力制限中は、IHヒーター火力ランプの「3kW」ラ ンプが点滅します。

(ヒーターの火力・使用制限について[11ページ])





電源(オートオフ) 入/切 2秒押し

電源が入っています

ピッ



保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



3kW機能


(お湯を沸かす)

3kW 何回か押して

# お好みの加熱時間に合わせる

3kw 押すごとに1~10分まで設定できます。 (1分きざみ)

時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。 (3秒間操作しないとそのままはじまります)



■3kWスタート後、途中でやめるとき



3kW 押す または



押し込む

[例] 「5分」に合わせたとき

あと 約3秒後スタートします。





# ブザーが鳴ったら終了



「切」にする



# 揚げ物をする(揚げ物機能 [通常コース] 、 [200gコース] (少量油))

# ①付属の天ぷらなべに


#### 「涌常コース]

- ■800g(約900mL)入れてください。
- ●油が500g(約560mL)未満になっ たら、足してください。

#### [200gコース] (少量油)

油を入れる

- ●油が200g(約220mL)未満では調 理しないでください。
  - ※油の量200g(約220mL)~500g (約560mL) で調理する場合は、必ず [200gコース] (少量油) で調理する。




# ②付属の天ぷらなべを IHヒーターの中央に置く

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

# 高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。







# ⚠警告

- ●必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ●油の量は、


#### [通常コース]

- ・500g (約560mL) 未満では調理しない。 [200gコース](少量油)
- ・200g(約220mL)未満では調理しない。
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●付属の天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- ●IHヒーターの揚げ物キーを使う

(火災の原因)

#### お知らせ

- ●揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、揚げ物キーは受けつ けません。 (ブザーが鳴ります。) 火力ダイヤルを回して 火力ランプを青にしてください。
- ●揚げ物機能を使っているIHヒーターに、切タイマー、3kW 機能は使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ 物表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温度が 低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●油200~500g・[200gコース](少量油) で揚げるとき は、こまめに裏返してください。(材料が底につくのでこ げやすくなります。)
- 設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。





ピッ

(高めの音)

ピッ

[200gコース](少量油)

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



設定取消し

揚げ物をする(揚げ物機能

[通常コース]

押して油量を選ぶ

を押すごとに右のように 切り替わります。 (3秒間操作しないとそのまま予 熱がはじまります)

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kw

■油温度を調節するとき

』回す

低くなる。高くなる

●火力ランプが以下のように点滅・点灯して、予熱温度の上がり具合をお知らせします。

ピッ

揚げ物

[通常コース]



ピピーピピ-

予熱完了

予熱がはじま [190℃] に 設定したとき

■[200gコース](少量油)の場合 保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW 3秒後 保温 | 2 3 4 5 6 7 8 3kW 保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

予熱がはじま ります。 [例] [190°C] (こ 設定したとき

ピピーピピー

予熱完了

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

●設定温度180°C、油800gの場合、予熱完了 までの所要時間は約10分です。

■100~200°C (10°Cきざみ)で調節できます。

# ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

# 揚げる

調理中も温度調節できます。

●調理中、調理後の付属の天ぷらなべの取り扱い は、市販のミトンなどを使って、両手で行ってく ださい。(やけどの原因)







「切」にする



# IHヒーター調理のポイント

# IHヒーターの火力のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて、火力や時間を調節してください。

●●●● みそ汁、カレーなどを保温する火力 ●●●● だし汁などを一煮立ちさせる火力 火力設定の 煮る・蒸す・ゆでるときの火力 ポイント ●●●● フライパンを予熱する火力 ※IHヒーターは、火力「6」以下で予熱してください。

焼く・炒めるときの火力 ●●●● 沸騰させるときの火力

※お湯を沸かすときは、3kw キーを使うと便利です。

		火力のめやす										
		火力	保温	1	2	3	4	5	6	7	8	3kW
		80°C	120W	300W	500W	750W	1000W	1500W	2000W	2500W	3000W	
あたためる	カレー・みそ	そ汁	<b>会員</b> 保温する									
	肉じゃか	ï					炒める 煮込む		••••			
煮る	かれいの煮	つけ					煮る		••••			
,m, 0	ポークカレ	<b>/</b> —				煮	炒める <u>N</u> む					
	鶏肉と野菜の	スープ				煮込む	炒める					
蒸す	しゅうまい・茶れ	ん蒸し							蒸す			
<del></del>	薄皮まんじ	ゆう				(あんを)	煮詰める		蒸す			
ゆでる	カリフラワーの	マリネ					ゆでる		••••			••••
انه کی	ほうれん草のか	らしあえ									ゆでる	••••
	ビーフステ・	-+					焼く					
焼く	ハンバー	グ			蒸し焼き		焼く					
	厚焼き卵・オム	ムレツ					焼く					
炒める	野菜炒め	b							炒める			

- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子をみて火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

# 焼く・炒めるのコツ

#### 予熱

- ●IHヒーターは火力が強いので予熱は ●こげつきそうなときは、フライパンなどをIH ●フライパン等に余裕を持たせた量で 火力[4]~[6]で30秒~1分程度で 様子をみる。
- ●材料の準備、調理の段取りを整えて から予熱をはじめる。



# 焼く

- ヒーターから離して、火力を調節してください。
- おもちの焼きかた IHヒーターとフライパン(IHヒーター用) で焼くことができます。
- ふたをして、火力「3」~「4」で両面 を5~8分ずつ焼く。
- ※フッ素樹脂加工でないフライパン は、こげつくことがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強 いとフッ素樹脂加工が傷む場合がありま す。火力を調節して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使 うとフライパンが変形・ する場合があります。 様子をみながら火力を 調節して焼いてください。
- ※付属の焼きあみを使って、中央ヒ おもちを焼くことができます。 67ページ

# 炒める

- 調理する。(材料がよく動き、こげつ きにくく、調味料もまんべんなくか らむ)
- ■こげつきそうなときは、フライパン などをIHヒーターから離して、火力 を調節してください。



# 揚げ物温度のめやす

油800g・[通常コース] で調理するときのめやすです。

	100∼ 140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる野菜	油通し		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設 定する。 ※材料・油の温度により、揚げ
魚介類						天ぷら		上がりがベタッとなることがあります。
751								
冷凍食品								●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。
2度揚げ 料理		1度目		2度	目			(ポテトチップス、魚のまる) 揚げ、鶏のから揚げなど

# 揚げ物のコツ

えび

尾の先を切って

切る

水分を出す

IHヒーターの[揚げ物]キーを使ってください。 油の量は800g・[通常コース] がめやすです。 詳しくは 22~23ページ をご覧ください。

- ●新しい油を使う。
- ●油の温度は材料に合わせて決める。
- ●1回に揚げる量は、控えめにする。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- ●天力スは、こまめに取ってください。
- ●油200~500g・[200gコース](少量油)で揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

# 油の飛び散りを少なくするために

#### 材料は必ず水分をふき取る。

●特にしいたけやピーマンな ど! (水分が残っていると油 がはねることがあります。)

#### いかやゆで卵などは揚げすぎ ない。

- ●長時間揚げると破裂! (特にけん さきいかや、するめいか・コロッ ケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取り 出し忘れがないか、常に確認を!





## 衣や生地づくりは

特に下ごしらえの必要な材料

水気をふき取り、

竹串またはよう

じで穴をあける

穴をあける

いか

皮をむき水分を

ふき取り、切れ

目を入れる

ししとう

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、べ ーキングパウダーや砂糖を入 れて!









揚げ物温度のめ

# 中央ヒーターの使いかた



- ①なべに材料を入れる
- ②なべを中央ヒーターの 中央に置く

※なべが中央ヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手 が熱くなる場合があります。


<mark>高温注意ランプ</mark> 点灯しているときは、 トッププレートに




#### お知らせ液晶

触れない。

注意・お知らせ、中央ヒーターのタイマー時間などを表示します。





# ⚠警告

# ●炒め物と焼き物をするときは、

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる。
- 特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。 **(やけど・けがの原因)**
- ●中央ヒーターでは揚げ物調理はしない (発煙・発火・火災の原因)

# お願い

トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、 トッププレートが冷めたら、すぐにふき取ってください。放置したまま使用すると、トッププレートが変色 することがあります。

(機器の性能に問題はありません)

# お知らせ

●中央ヒーターを使用後は、中央ヒーターの高温注意 ランプが長めに点灯します。 (安全のため) 電源(オートオ 入/切(2秒押

電源(オートオフ) 入/切(2秒押し) 「入」にする



電源が入っています

(ピッと鳴るまで押す)

2 入畑 押す



火力ランプは1~5が青に点灯します。



**3** ◀ I ▶ 押して 火力を調節する

加熱がはじまります。

1 2 3 4



中央ヒーターの火力

300W 900W 100W 600W 1200W

中央ヒー

ター

-の使い

かた

# 切タイマーを設定したいとき



※5秒後に切タイマーが始まります。

※ヒーターをつける前にも設定できます。

(ヒーターをつけるとタイマーがスタートします)

■切タイマーを取り消すとき

- + を同時に約2秒長押しする

■料理の途中で切タイマー時間を変えるとき - + を押す

■切タイマー終了後、調理を延長するとき + を押す

●切タイマーで設定できる時間の範囲 (火力によって設定できる時間の範囲が 異なります。)

火 力	設定できる時間
[1] [2]	10秒~5時間まで
[3] ~ [5]	10秒~1時間30分まで


#### ●時間設定時のきざみかた

0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ

# 4 調理する

5 終わったら 入切 押し





「切」にする

#### お知らせ

- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温度過昇防止機能用のセンサーです。
- ●中央ヒーターは、ついたり消えたりして火力調整を行っています。
- ●中央ヒーターは発熱(赤熱)し、トッププレートの表面が高温となります。使用中、使用後はトッププレートに触れないでください。また、絶対に可燃物をのせないでください。


# グリルメニュー 使い分け・特長・準備


# 使い分け

使い分け	調理例	メニュー		火力	時間
	さんま・あじ・いわし	自動	<u>姿</u> 焼	自動 ※3つのメニューから選ん	
自動で魚を焼く	さけの切身・あじの開き・ ぶりのつけ焼	影メニュ	切身・ひもの	で設定すると、庫内にあるセンサーが調理中の温度変化をとらえ	自動
	ししゃも	Ī	小魚	て、それぞれの魚にあ った火力で自動で焼き 上げます。	
火力と時間を設定し て焼く(手動)	ピザ・グラタン・魚		グリル	5段階 (40ページ)	1~45分 <sub>まで</sub>
温度と時間を設定し て焼く	ミートローフ・キッシュ・ チーズケーキ・プリン		オーブン	<b>150~250℃</b> (10℃きざみで設定)	(1分きざみで設定)
市販のお惣菜などを あたためる	お惣菜、揚げ物、 パンのあたため直しなど		<u>あたため</u>	1段階 上ヒーター: 600W 下ヒーター: 400W	<b>1~30分</b> まで (1分きざみで設定)
焼き足りないとき、 あたため足りないとき (調理終了後10分以内は 延長設定できます)	_		延長	終了前の火力 (グリル、オーブンは火力・温度を変更できます。) ※自動メニュー時は異なります。	<b>1~15分</b> まで (1分きざみで設定)

# 特長

幅36cm×奥行き24.5cm×最大高さ6cmまで入ります。 庫内の大きさ





## グリル照明(庫内灯)



[グリル照明] キーを押している間、グリル照明が点灯します。 [グリル照明] キーを離すと消えます。

- ※グリル使用中以外は点灯できません。
- ※グリル照明が点灯中にグリル扉を開ける、

またはグリル調理が終了するとグリル照明は消灯します。

※グリル照明はヒーターの一種なので、点灯時間が長いと 照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こげる場合があります。

前面操作部(左)

# 脱煙フィルターの自動クリーニング機能



お知らせ液晶に表示が出ます

グリルメニュー調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた 油汚れを焼き切ります。

クリーニング中に [ ] 「湯湯湯」を「切」にするとクリーニングを終了します。 (グリルメニューの調理時間によってはクリーニングをしない場合があります。) ※クリーニングが終了するまで電源を「切」にしないことをおすすめします。

※グリル調理終了後、グリル扉を開けたままだと、表示が出ていても安全のためクリー ニングは行いません。

#### グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところ までゆっくり引き出してください。グ リル扉のみ下がり、グリル受け皿はそ のままの状態で止まります。




# グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。




グリルあみにアルミホイルをセットする

- (グリルあみにアルミホイルをセットするとお手入れが簡単です) ※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません
- ①平らな台にアルミホイルを敷き、 その上にグリルあみをのせる



②アルミホイルをあみの ふちに巻きつける



# お願い

●ヒーターにアルミホイルをかぶせ たり巻きつけないでください。 (ヒーター故障の原因)

●新しいアルミホイルを使用する。 (発煙・発火防止のため)



●庫内に入れたとき、グリ ルあみ下棒に巻いたアル ミホイルが下ヒーターに 接触しないよう、しっか りと巻きつける。

(発煙・発火の原因)






良い例

グリルメニュ

使い分け

· 特長

# 受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる



# 調理物をのせる時のポイント

調理物をグリルあみに直接 のせて焼くときは、グリル あみに油をぬると調理物が くっつきにくくなる。



## お願い

- ●グリルを使用するときは、換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。
- ●グリルレールのすき間に手をはさまないようにしてください。 (けがの原因)

アルミホイルを下にし、グリルあみの

立ち上がりがある方を奥にする。

# 自動で魚を焼く(自動メニュー)

# ①グリルあみにアルミホ イルをセットする [29ページ] ②受け皿・グリルあみを

セットし、調理物を のせる [29ページ]

③扉を確実に奥まで 押し込む [29ページ]



#### 高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。

グリル照明キ-グリル照明をつ けるとき押す。 28ページ



 $\bigcirc$ 電源スイッチ

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します

スタートキー

停止キー



グリルメニューキ-

焼き色設定キー

ないようにする。

取り除く。

(発煙・発火の原因)

●おもちはグリルで焼かない。

⚠注意

●魚のひれなどがヒーターにつか

(ふくらんだときヒーターにつ いて発煙・発火の原因)(おもち

の焼きかた[24ページ][67ページ])

皿やアルミホイルにたまった油

や調理くずをふき取るなどして

※調理直後、グリルは熱いので

※グリル受け皿内の油がこぼれ

●連続で焼くときは、グリル受け

(発煙・発火防止のため)

やけどに注意する。

ないように注意する。



## お願い

●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出るこ とがあります。

■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂の多 い魚を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。

●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。


●自動メニューに切タイマーは使えません。

#### ●自動調理中に扉を開けたとき

- ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に継続する。
- 焼き色がうすくなることがあります。
- 開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかったときは、30秒後から10秒 きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調理 は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こ げることがあります。
- ■調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえ


(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」55ページ)

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



メニュー 押して

自動メニューを選ぶ



※メニューに

異なります。

(約1~10分)

よって計算時間が

押して焼き色を選ぶ



選んだメニュー・焼色は記憶され 次の調理のときに設定されます。

返上 押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)




■焼き色を変えるとき(スタート後約1分間)

◆ I ▶ 押す

■途中でやめるとき

調理中

停止押す



32ページ

目安



# 扉を開け、焼き具合をみる

ブザーが鳴ったら調理終了

■もう少し焼き足したいとき

① - | + 押して時間を合わせる

●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)

自動クリーニング機能がはたらいています。 28ページ

② 透 押す



#### 扉を開けると表示されます。

- ●グリル照明キーまたは、 + + を押しても表示されます。
- 調理終了後10分以内は延長設 定できます。



調理が終わったら魚を取り出し、



脱煙フィルタークリーニング終了後

電 源 (オートオフ) 入/切 2秒押し 「切」にする



自動で魚を焼く

# 自動メニュー(姿焼、切身・ひもの、小魚) 調理のポイント

# 焼き時間のめやす

<b>赤字</b> は、各自動メニューの	<b>y</b>	焼き時間のめやす					
魚の種類 基準となる魚です。	メニュー	調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
<b>〔生魚〕さんま</b> ・あじ・いわし	姿焼	さんま	約160g	標準	5尾	約20分	
<b>LIM) C708 690 CM30</b>	<u>安</u> 州	あじ	約150g		2尾	約18分	
<b>〔切身〕さけ</b> ・さば・ぶり		さけ	約80g	標準	4切	約13分	
<b>(ひもの)</b> 開き( <mark>あじの開き</mark> ) 一夜干し、丸干し		<b>知白 スト+ の</b>	あじの開き	約100g	標準	2枚	約12分
〔つけ焼〕ぶり	切身・ひもの	ぶりのつけ焼	約75g	[2]	4切	約10分	
(西京漬け) さわら・さば (みそ漬け) まぐろ		さわらの 西京漬け	約75g	[2]	4切	約11分	
ししゃも	小魚	ししゃも	約20g	標準	10尾	約11分	

# 魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。 ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの「中央」に置いて焼く。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

姿焼		小魚		
安风	切身	ひもの	つけ焼	小魚
1尾の場合	1切の場合	1枚の場合	1切の場合	3尾の場合
5尾の場合	4切の場合	2枚の場合	4切の場合	10尾の場合

# 自動メニュー (姿焼、切身・ひもの、小魚) 調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。 焼き色をお好みに応じて調整してください。

## 焼き色がつきにくいもの


- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

## 焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が 高いもの
- ●つけ焼でつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼)

# 魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか アルミホイルを巻く





アルミホイル

●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

- ●小さくて乾燥したもの (うるめいわしなど) や、みりん 干し・みりん漬けは「グリル」(手動)で様子をみな がら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節して 焼く

# 「グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや 酢をぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落 ちます。

自動メニュー

( 姿 焼

切身・ひもの、

小魚)調理のポイント

- ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで かるくぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。



グリルあみに油をぬる

# お願い

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせる。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター 故障の原因)

#### お知らせ

- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、調 理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる [29ページ]

③扉を確実に奥まで 押し込む 29ページ

前面操作部(左)

# 高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。

グリル照明キ-グリル照明をつ けるとき押す。 28ページ



グリルで焼く (グリル)

注意・お知らせなどを表示します 電源スイッチ

お知らせ液晶



グリルで焼く

(グリル)

火力設定キ-

グリルメニューキ-

時間設定キー

グリル/オーブン - | + | スタート 停止

# ⚠注意

●調理物がヒーターにつかないよ うにする。

(発煙・発火の原因)

●おもちはグリルで焼かない。

(ふくらんだときヒーターについ) て発煙・発火の原因)(おもちの 焼きかた 24ページ 67ページ )

●連続で焼くときは、グリル受け 皿やアルミホイルにたまった油 や調理くずをふき取るなどして 取り除く。

(発煙・発火防止のため)

- ※調理直後、グリルは熱いので やけどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼ れないように注意する。

停止キー

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出るこ とがあります。
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂 の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- ●調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、30秒後か ら10秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調 理は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こ げることがあります。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえ ないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」「55ページ」)

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



**/** 押してグリルを選ぶ



◀ │ ▶ 押して火力を選ぶ

5段階から選びます。 ●火力のめやす 40ページ



押して時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)




スタート 押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)

- ■途中で火力・時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき
- 停止押す

# ブザーが鳴ったら調理終了

自動クリーニング機能がはたらいています。 28ページ



扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- ① | + 押して時間を合わせる
- ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② | 1 | 押して火力を選ぶ
- ③ 歩 押す



扉を開けると表示されます。

●グリル照明キー、◀▮▶、 - | + のいずれかを押しても 表示されます。

調理終了後10分以内は延長設 定できます。



調理が終わったら調理物を取り出し、停止押す

脱煙フィルタークリーニング終了後

電源(オートオフ) 「切」にする




35

(グリル)

ルで焼く

- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする 29ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる [29ページ]
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 29ページ









停止キー

スタートキー

# ⚠注意

●調理物がヒーターにつかないよ うにする。

(発煙・発火の原因)

●おもちはグリルで焼かない。

(ふくらんだときヒーターについ て発煙・発火の原因)(おもちの 焼きかた [24ページ] [67ページ])

●連続で焼くときは、グリル受け 皿やアルミホイルにたまった油 や調理くずをふき取るなどして 取り除く。

(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いので

- やけどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼ れないように注意する。

#### お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出るこ とがあります。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂 の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- ●調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、30秒後か ら10秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調 理は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こ げることがあります。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえ ないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 55ページ)

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



電源が入っています

メニュー 押してオーブンを

選ぶ



◀ │ ▶ |押して温度を選ぶ

150~250℃まで設定できます。(10℃きざみ)



- | + | 押して時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)



スタート押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)

- ■途中で温度や時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき
- 停止押す

# ブザーが鳴ったら調理終了

自動クリーニング機能がはたらいています。 28ページ




[例] 温度「180℃」焼き時 間を「20分」に設定 したとき

(ピピーピピーピピーピピ

ーブンで焼く



- ■もう少し焼き足したいとき
- ① | + 押して時間を合わせる
  - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② ◀ Ⅰ▶ 押して温度を選ぶ
- ③ 歩 押す



扉を開けると表示されます。


●グリル照明キー、◀Ⅰ▶、 - | + のいずれかを押しても 表示されます。

●調理終了後10分以内は延長設 定できます。



調理が終わったら調理物を取り出し、停止押す


# 脱煙フィルタークリーニング終了後







- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする [29ページ]
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる [29ページ]
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 29ページ







グリルメニューキ-

時間設定キー



# ⚠注意


- ●調理物がヒーターにつかないよ うにする。
- (発煙・発火の原因)
- ●おもちはグリルであたためない。 (ふくらんだときヒーターについ て発煙・発火の原因)(おもちの 焼きかた [24ページ] [67ページ])

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出るこ とがあります。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂 の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ■調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- ●調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、30秒後か ら10秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調 理は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こ げることがあります。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえ ないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 55ページ)





メニュー 押してあたためを


選ぶ



- | + 押して時間を合わせる

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)

●あたため時間のめやす 41ページ



スタート 押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)


■途中で時間を変えるとき

- | + 押す

■途中でやめるとき

停止押す








■もう少しあたためたいとき

① - | + 押して時間を合わせる

●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)

② 添 押す



調理が終わったら調理物を取り出す







38

たためる(あたため)

40

# グリル・オーブン調理のポイント

# グリル火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

\==-	火力	[1] 弱 <b>《火力</b> ▶強	[2] 弱 <b>《火力</b> ▶強	[3] 弱 <b>《火力</b> ▶強	[4] 弱 <b>《火力</b> ▶強	[5] 弱 <b>《火力</b> ▶強
\	上ヒーター	500W	750W	900W	900W	1200W
	下ヒーター	330W	400W	400W	800W	800W
		・特にこげやすいもの ・ふくらむもの		<ul><li>・厚みのあるもの (中まで火を通すもの)</li></ul>		・厚みのないもの ・表面に焼き色を つけるもの
あじの開き(※	2枚 ※1枚約100g)			9~12分		
さけ (4切)				9~12分		
ししゃも(10尾)				6~8分		
グラタン	(手作り)			8~10分		
ピザ(手作り)					6~8分	
ピザ(冷凍) 直径14cm			8~10分	,		
ピザ(冷蔵) 直径26cm			8~10分			
トースト(6枚切り) 2枚						3~4分
スウィートポテト				8~10分		
焼き	きなす				13~15分	

# グリル・オーブンのポイント

- ●魚調理のポイント 33ページ
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切
- ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように 切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通 してヒーターに触れないようにする
- ●お菓子(チーズケーキ、プリンなど)の焼きム ラ・こげが気になるときは、アルミホイルをかぶ せるとよい
  - ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意 してください。また、調理中にかぶせるときは い。





両面に切り込みを入れる

ぬうように串をさす

# あたため調理のポイント

# あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子をみながら時間を調節してください。 ※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

メニュー	時間のめやす(一例)
天ぷら	5~6分(3個程度)
コロッケ・フライ類	7~8分(3個程度)
から揚げ	7~9分(6個程度)
とんかつ	6~8分(1枚)
ぎょうざ	5~6分(6個程度)
カレーパン	6~7分(1個)
たいやき	4~5分(2個)
ロールパン	3~4分(6個程度)

# あたためのポイント

- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わり ●表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせるとこ ます。
  - ※様子をみながら時間を加減してください。
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように 切る。
- ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにする。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにする。

- げにくくなります。
- ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意して

また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いので やけどに注意してください。

※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。 様子をみながら時間を加減してください。

あたため調理のポイント 庫内・容器が熱いのでやけどに注意してくださ ※焼き時間は様子をみながら加減してください。 グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、 グリルあみの汚れはしっかり落としておく

②なべをIHヒーターの 中央に置く

※なべがIHヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手 が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ


点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。





# お知らせ

- ●揚げ物機能、3kW機能、グリルメニューの調理に切夕 イマーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定できます。 ヒーターをつけるとタイマーがスタートします。
- ●火力「3」以上のとき、1時間30分より長い設定は、 ヒーターをつけたとき、自動的に1時間30分に変更に なります。
- ※1時間30分より長い切タイマーは、ヒーターの火力 を「1」か「2」にしてから設定してください。

# 切タイマー

火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

火 力	設定できる時間
「保温」「1」「2」	10秒~5時間まで
[3] ~ [8]	10秒~1時間30分まで

#### ●時間設定時のきざみかた

0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ





「入」にする



電源が入っています


(ピッと鳴るまで押す)



(火力ダイヤル) 押し出す

保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火力ランプは消灯したままです。



左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



強押して 中

[例]「中」を押したとき



火力を選ぶ

■火力を調節するとき



切タイマー 押し出す

5秒間操作しないと「10分」で ស 切タイマーがはじまります。

回して時間を合わせる



■切タイマーを取り消すとき



■料理の途中でタイマー時間を変えるとき



切タイマー 回して変更できる


■切タイマー終了後、調理を延長するとき



回して追加時間を設定する

●切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。 (5秒後に終了前の火力で切タイマーがはじまります)

[例] 8分に設定したとき



5秒後に点滅が点灯にかわり、 切タイマーがはじまります。



ブザーが 鳴って終了




[表示例] 10~59分 しません)

1~5時間 まで(秒表示は まで(秒表示は







)切タイマー 押し込み



「切」にする





左右ーHヒーター切夕

キーを押すと、「1秒・2秒・3秒…」と時間をはかることができるタイマーです。 最長1時間まで表示します。切タイマーではありません。

## 上面操作部



前面操作部(右)



●右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)





ピピッピピッ

を押す

簡単タイマーがはじまります。



分别利









〔ブザー〕14分までは1分ごとに 15分以降は5分ごとに

1時間 (終了時) 【ピーピピー

もう一度 🤄 押す

簡単タイマーが止まります。





[例] 10分で 止めたとき

さらに 🕘 押す



簡単タイマーが取り消しになります。

終わったら



(表示部) 1秒~9分59秒まで : 秒単位で表示

10分~1時間(最長):分単位で表示

「切」にする



お知らせ

●3kW機能、切タイマーを使っているときに、簡単タイマーは同時に使えません。

# いたずら防止/誤操作防止 (チャイルドロック) (中央ヒーターロック)







切タイマー

前面操作部(右)

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



点灯するまで押す (約6秒長押し)


最初はチャイルドロックが設定されます。 長押しするごとにチャイルドロックと



**♣** r•0

中央ヒーターロック


チャイルドロック




終わったら




「切」にする











お知らせ

●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。

●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。

●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表示が点灯します。

※CS-KMG38VR ①、CS-KMG38VSR ①、CS-KMG38VWSR ①のみ

IHクッキングヒーターの操作にあわせて、換気扇(レンジフード)が運転します。

(IHクッキングヒーターが送信する赤外線信号を、換気扇が受信して運転/停止します。)

※IHクッキングヒーターの上面操作部で、換気扇を操作できます。

●風量(弱・中・強)を切り替える

●運転の停止/再運転

●照明を入/切する

※対応の換気扇(レンジフード)については、お買上げの販売店にご相談ください。 ※換気扇(レンジフード)本体側での操作は、換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。

上面操作部

# 換気扇の自動運転



前面操作部(右)



電源(オートオフ) 入/切 ②秒押し 「入」 にする (ピッと鳴るまで押す)



いずれかの操作をする



保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火力ランプは1~8が青に点灯します。

入/切 / メニュー いずれかを押す または 29-ト 約3秒長押し(お手入れ)

換気扇の運転が「中」ではじまります。

調理する

すべてのヒーター、グリルを停止する

※ ( ) は、すべて押し込む


※中央ヒーター使用時は 入畑 を押す

※グリル使用時は 停止 を押す

換気扇が停止します。

- ※一定時間後に換気扇が自動で停止するものもあります。
- ※一定時間の時間、換気扇の仕様については、換気扇の取扱説明 書をご覧ください。

上面操作部



前面操作部(右) 電源スイッチ 火力ダイヤル

使用中、風量を変えるとき

使用中、停止するとき

弱中強:押して切り替える

押すごとに、 ▶「強」→「弱」→「中」— 押して停止する

# 換気扇だけを運転する

電源(オートオフ) 「入」 にする (ピッと鳴るまで押す)



弱中強・押して切り替える

押すごとに、 →「弱」→「中」→「強」

# 換気扇の照明を入/切する

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



押すごとに、点灯/消灯します。

※換気扇の照明が点灯中に、IHクッキングヒーターの電源を切っても換気扇の照明は消えません。



レンジフード連動システムは、上面操作部の送信部(3ヵ所)から発信した赤外線信号を、換気扇が受信して動作します。 送信部・受信部が汚れたり、信号がさえぎられたりすると、換気扇が動作しない場合があります。

下記の点にご注意ください。

- ●ふきこぼれなどで上面操作部の送信部が汚れた場合は、ふき取ってください。
- ●送信部になべなどを置かないでください。
- ●送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンの取っ手をかざしたりしないでください。
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作しながら、IHクッキングヒーターの操作をしないでください。
- ●受信部(換気扇側)が汚れていると赤外線が届かず換気扇が動作しない場合があります。お手入れをしてください。 (換気扇「レンジフード」の取扱説明書をご覧ください。)
- ●その他の理由で、うまく送・受信できないことがあります。その場合は、換気扇側で操作をしてください。

(対応レンジフード更動システムレンジフード連動システム

#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。


ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

# 吸・排気カバー

本体から取りはずして、 薄めた台所用中性洗剤で洗う。

#### お願い

- ●吸気口・排気口にものを 入れない。
- ※吸・排気口にものを落とし た場合は、お買上げの販売店 またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談くだ さい。
- ●吸・排気カバー下のステンレ ス部分の油汚れもこまめに お手入れしてください。



# 脱煙フィルター (内蔵)

#### 脱煙フィルターは自動でクリーニングします。

- ※グリル調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙 フィルターについた油汚れを焼き切ります。
- ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターにつ いた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。 排気口から煙が出る場合は、「お手入れ」 51ページ を 行ってください。

# トッププレート

- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)
- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- **かるい汚れ**……… しぼったふきんでふく。
- その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- **○こびりついた汚れ**… クリームタイプのクレンザー(ジフなど) を少量つけて、ラップやアルミホイルを

まるめてこすり取る。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。



ラップやアルミホイル

# がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー


詳しくはお買上げの販売店にお問い合わ

せください。



#### 枠 外

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)
- 外枠のパッキンを傷つけない。 (キッチン内部に水が浸入する原因)



パッキン

#### 上面操作部

●乾いたやわらかいふきんでふく。



## ステンレス部分

- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

························ 液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



# 本 体 前 面

#### 塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)
- **かるい汚れ**…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

#### 電源スイッチ部

乾いたやわらかいふきんでふく。

# 付属の天ぷらなべ

- ●かるい汚れ……薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- こびりついた汚れ…クリームタイプのクレンザー (ジフなど)を少量つけて、 ラップを丸めてこすり取る。
- 洗ったあとは水分を十分にふき取って乾燥 させてから収納してください。(腐食の原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使 わないでください。お買上げの販売店でお 買い求めください。 13ページ

#### お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り 除いてください。

(特に付属の天ぷらなべの場合、汚れが こびりついたまま使うと、油の温度制 御がうまくはたらきません。)

#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●で使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

# グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) グリルレールのすき間に手をはさまないように気をつけてください。(けがの原因)

## 取りはずしかた

# 扉を止まるまで引き出す

扉とグリルレールの 一部が下がり、受け 皿はそのままの状態 で止まります。




# 2 グリルののこ。※グリルレールは、 グリルあみと受け皿を取り出す

はずれません。 ※調理後は、受け皿 内の調理物の油が こぼれないように 注意してください。



手前のツメを持ち上げて取り出す

# 扉をはずす





①扉裏側にある金具 を押す


※グリルレール手前 下側から手を入れ て、はずす。



②扉の上を少し奥 (本体)側に傾け ながら、上へ引き 上げる

# 取りつけかた

# 扉を取りつける





①扉の上を少し奥 (本体) 側に傾け ながら、左右 のツメに扉の凹部 を差し込む





するまで押し込む

②扉の上を少し手前 に傾けながら、金 具を固定する

# **夕** 受け皿とグリルあみをのせる





持って、扉を入れ ないでください。 (けがの原因)

# 扉・グリルあみ・受け皿・グリルレール

- たわし、みがき粉は使わない。(傷の原因)
- 扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変 形する原因)
- **受け皿に漂白剤を入れない**。(グリル受け皿のさびの原因)


#### [扉・グリルあみ・受け皿]

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。

(塩素系洗剤は使わない)

## 「グリルレール」

しぼったふきんで水ぶきする。



- ※取っ手は塗装が施されています。
- スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)


## グリルあみの塗装を傷めないために

- スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は 使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●で使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつ くと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、その ままお使いいただけますが、こびりつきやすくな るのでサラダ油をぬってお使いください。

# パッキンの取り付けかた

扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。

※パッキンがはずれていたり、浮いていると、扉から 煙が出たり、自動メニュー(姿焼、切身・ひもの、 小魚) 調理がうまくできません。また、焼き始めな いことがあります。



# グリルヒーター・庫内

#### [グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら「お手入れ」を行ってくださ い。ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故 障、発煙・発火の原因となります。


## 「お手入れ」の操作のしかた

# 受け皿・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る




●アルミホイルは取り除き、受け皿は よく洗う。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



# 受け皿を入れ、扉を閉める

※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)



電源(オートオフ) 入/切2秒押し

# 「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

# 23- 約3秒間長押しする

ブザーが鳴って「お手入れ」が始まる。



※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。 ※「お手入れ」を取り消すときは、 停止 押す

#### [庫内]

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施さ れています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減させ る効果があります。

5~6回ご使用するたびに、「お手入れ」を行ってください。

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡し てください。

# ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G38V ①、CS-G38VS ①、 CS-KMG38VT II、CS-KMG38VST II CS-KMG38VR II、CS-KMG38VSR II

CS-G38VWS II、CS-KMG38VWST II CS-KMG38VWSR 11

※形名は、上面操作部右側をご覧ください。

- - 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
  - 5. ご住所(付近の目印なども)

3. お買上げ日

6. お名前・電話番号・訪問希望日

# 起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

# 汚れ とげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの

ような模様が浮き出て いる

グリルあみに食材が こげつく

なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼き つくと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちると、 こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取りにく くなります。

クリームタイプのクレンザー(ジフ など)を少量つけて、丸めたラップ やアルミホイルでくり返しかるく こすってください。 48ページ

- ※使ううちに汚れてくるので、普 段からこまめにお手入れしてく ださい。
- ※なべの底面の汚れも取り除いて ください。(トッププレートが 汚れる原因)

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、 冷めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてください。 33ページ 「グリルあみに魚をこび りつきにくくするコツ」

# くもり

使用中 「左右液晶表示部」や 「お知らせ液晶」がくもる

使用中にトッププレー トがくもる

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにもどり ます。

問題・状態

原因・理由

解決法

# におい

製品の使い始め、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使い始めてしばらくは、IH ヒーターやグリルを使うと、にお いがすることがあります。

しばらく使うと、においがなくな ります。そのままご使用くださ

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼き始めに酢のようなに おいがすることがあります。

脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

# が気になる

調理中、音が大きく なったり小さくなった りする 電源を切ったあとも 音がする

異常ではありません。

本体内部の温度を下げるためにファンが回っています。(運転音の大きさは火力に よってかわります。)

電源を切っても一定時間ファンが回ります。また、グリル使用中に庫内の温度が高 いとファンが回ります。

調理中・調理後「カチッ」 といった音がする

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

グリルを止めても音が 止まらない

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

なべの種類や形によっては音がすることがあります。 また、なべなどの取っ手に振動を感じることがあります。

グリルで調理中、「ボコット といった音がする

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが

動いています。 28ページ 「脱煙フィルターの自動クリーニング機能」

# 面がでる

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。 その排気が本体前面やその周囲から出ます。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いてい ます。 28ページ 「脱煙フィルターの自動クリーニング機能」

問題・状態

原因・理由

解決法

問題・状態

原因・理由

解決法

# ∠ ─ 夕 ─ がつかない、消えた、火力が弱い

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていません か。

電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくださ

火力ダイヤルを回し火力ランプ

グリルで調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない

調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえないこ とがあります。

グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

ヒーターがつかない

火力ダイヤルを押し出しただけで は、加熱しません。

[1]~[8]を青点灯させて、火 カワンタッチキーを押してくだ さい。

※火力の調節は火力ダイヤルを回 して調節してください。

チャイルドロック、中央ヒーター ロックをしていませんか。

チャイルドロック、中央ヒーターロ

ックを解除してください。 45ページ

お知らせ液晶部につぎの表示が出 ていませんか。

店頭展示用の運転設定になってい ます。

店頭展示デモを解除してください。 60ページ 「店頭展示デモの解除の しかた」

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。 温度が下がると、自動的に加熱を始めます。 ※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 10ページ 「温度過昇防止機能」

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800Wを超えないように、左 右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 11ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては 消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。

ブザーが鳴り、加熱が 止まった またはヒーターが消え 最後に操作をしてから45分がす ぎると、ブザーが鳴って自動的に ヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。

10ページ 「切り忘れ防止機能」

もう一度ヒーターを入れて、加熱 を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、 切タイマーを使うと便利です。 42ページ 「切タイマー」

ていた

最大火力[5]以外はヒーターを入り切りして火力を調節しているためです。また、 ヒーターが高温になりすぎないように入り切りするときもあります。

中央ヒーターがひんぱ んに消えたり、ついたり する

> 火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 で使用時はやけどにご注意ください。

中央ヒーターが 赤くならない

料理のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく

調理に合わせて火力を調節してください。

●炒め物、焼き物…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから離 して、火力を調節してください。

24ページ [IHヒーター調理のポイント]

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る

予熱が足りないと焼きムラが出る ことがあります。

程度予熱をしてください。 ● 卵焼き…火力「4」で予熱してか ら調理してください。

火力「4」~「6」で30秒~1分

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が高 くなります。

自動メニュー(姿焼、 切身・ひもの、小魚) で魚を焼くとこげ目が つかない(焼き色がう

食材がグリルあみに くっつく

すい)

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った

加熱中に扉を開けると、焼き色が うすくなることがあります。

水分が多いものや皮が銀色で光沢 があるものは、焼き色がつきにく くなります。

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

調理終了後、庫内に長時間調理物 を入れたままにすると庫内のにお いが移ることがあります。

煮込み料理や、とろみのある料理 を加熱するときは、火力を弱くし て、ときどき中身をかきまぜてく ださい。

※ホーローなべを使用していると きは、特にご注意ください。具 材(大根、じゃがいも、こんに ゃくなど)がなべ底にはりつい て、部分的にこげつくことがあ ります。こげた部分が空焼きの ようになり、なべ底のホーロー がとけてトッププレートにこび りつき、トッププレートの傷つ き・割れの原因になります。

焼き色がうすいときは、延長で焼 き足してください。

[31ページ] [■もう少し焼き足したい とき」

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてくださ い。 33ページ 「グリルあみに魚を こびりつきにくくするコツ」

グリル調理後は、なるべく早めに

取り出してください。

問題・状態

グリルで調理中、煙が

前や排気口から出る

原因・理由

解決法

原因・理由

解決法

| が出る

グリル調理を始めてしばらくの 間、前回の調理でヒーターについ た油が加熱されて、においや煙が

出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、「お 手入れ」を行ってください。 51ページ 「お手入れ」の操作のしかた

脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。

グリルで連続して調理物を焼く と、グリル受け皿やアルミホイ ルにたまった油、調理くずから 煙が出たり、発火することがあ ります。

連続で調理物を焼くときはグリル 受け皿やアルミホイルにたまった 油、調理くずをふき取るなどして 取り除いてください。

その他

なべが動く なべの位置がずれる なべ底やトッププレートに水分や 油分がついたまま使用すると、な べが滑って動くことがあります。

なべ底やトッププレートの水分や 油分をよくふき取ってから使用し てください。

なべ底が変形しているときは、な べが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべが 動く原因となります。

なべは底が変形していないものを お使いください。

電源が消えていた

電源のオートオフ機能がはたらきました。

調理後操作をしないで45分が過ぎると自動で電源が切れます。

13ページ 「電源オートオフ機能」

グリル照明(庫内灯)が つかない、またはすぐ 消える

グリル照明は、グリル使用時以外点灯できません。

[グリル照明] キーを押している間、グリル照明が点灯します。 [グリル照明] キ ーを離すと消えます。また、グリル照明点灯中にグリル扉を開けると消えます。グ リル照明が点灯中にグリル調理が終了したときもグリル照明は消灯します。

電源を切っても トッププレート高温 注意ランプが赤く点灯 している

電源を切っても グリル高温注意 ランプが赤く点灯 している

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプ が点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにすると、ランプ が消灯するまでに時間がかかります。

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよ う、注意してください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

左右IHヒーターの 火カランプが点滅し て、約1分後に消灯

問題・状態

使用できないなべを使っていませ んか。

なべの位置がIHヒーターの中央か らずれていませんか。

使用できるなべをIHヒーターの中 央に正しく置いてください。 [16ページ] 「使えるなべ・使えない なべし

調理後45分が過ぎても高温注意が点灯しているときは、オートオフがはたらきま せん。(高温注意が消えるとオートオフします)

※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。

電源のオートオフが はたらかない

お知らせ液晶や左右液晶表示部に以下の内容が表示されている場合は、オートオフ がはたらきません。

- ・エラー記号 59ページ
- ・「切り忘れ防止機能で 停止しました」
- 「グリル扉が開いています 停止しました」
- ・グリルメニューの調理終了画面(調理延長移行前)
- ※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

IHヒーターでアルミの なべが使えることがあ る

吸気口・排気口などに 水などの液体、ものが 入ってしまった

レンジフード連動シス テムがはたらかない **%CS-KMG38VR** □、 CS-KMG38VSR II, CS-KMG38VWSR 1 のみ

アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示で は使えても、調理に必要な火力が得られないので、で使用は控えてください。 (故障ではありません)

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。多量に入 ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、ものが入ってしまった場 合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。 75ページ

上面操作部の送信部や換気扇側の 受信部が汚れていませんか。 また送信部にものを置いていませ んか。

汚れはふき取ってください。 送信部にはものを置かないでくだ

※送信部になべやフライパンの取 っ手をかざしたり、顔を近づけ たりすると送・受信できないこ とがあります。46~47ページ

56

# お知らせ液晶の表示内容から調べる

#### 問題・状態

# グリル火力制限中 火力制限中左 IH 火力制限中 右IH 火力制限中 中央ヒーター

原因・理由

解決法

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。

11ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」



加熱中、最後に操作をして から45分を過ぎると、ブ ザーが鳴って自動的にヒー ターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止 です。 もう一度ヒーターを入れ て、加熱を再開してくださ い。



チャイルドロックが設定されており、ヒーターを使用できません。

チャイルドロックを解除してください。 45ページ



中央ヒーターロックが設定 されており、中央ヒーター を使用できません。 中央ヒーターロックを解除 してください。 45ページ



扉が開いたまま30分たつ と、グリルメニューが終了 します。

扉を閉め、操作をやり直し てください。

# 液晶の記号の意味を調べる(『ぱこが同時に)

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。

[表示例] 右IHヒーターで「U1」が表示された。

お知らせ液晶部



右液晶表示部

ブザーが「ピピッピピッ」と鳴り、表示が点滅します。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(中央ヒーターは 入畑、グリルは 停止)を押してください。

#### 表示

# li i

(空焼き検知)

U3

(本体内部温度上昇)

# 油温度上昇が

揚げ物キー

を使用したときにはたらきます

(油温度上昇がおそい)

(油温度上昇がはやい)

#### 原因

なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎ ていませんか。

本体内部の温度が異常に高くなっています。吸気口・排気口がタオルなどでふさがれていませんか。

なべ底にそりや変形がある。 付属の天ぷらなべを使っていない。

揚げ物キーを使用して水(汁物)など を加熱していませんか。

トッププレートが熱いときに揚げ物 調理をはじめませんでしたか。

油の量が「通常コース」500g未満、「200gコース」(少量油)200g未満で調理していませんか。

高温の油を加熱していませんか。

揚げ物キーを使用して炒め物や空焼き をしていませんか。

なべの中に、調理かすがたまっていませんか。

#### 解決法

予熱をするときは、火力を少し落として行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

ふさいでいるものを取り除き、本体が 冷えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない付属の天 ぷらなべを使ってください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

トッププレートが冷めてから揚げ物 調理をはじめてください。

油の量は「通常コース」500g以上、「200gコース」(少量油)200g以上で調理してください。

常温の油を使用してください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理を してください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

#### 表示

E | E2 E3 ES E8 E0 EE 00

E 98 E 96

E 90

## 原因

本体内部に異常が起きた、または安全 装置がはたらいた可能性があります。

## 解決法

本体の電源スイッチと専用ブレーカー


を切り、本体が冷えてから専用ブレーカーと電源スイッチを入れ直してみてください。記号が表示されない場合は正常です。そのままお使いください。それでも再び記号が表示されるときは使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切って、お買上げの販売店にご連絡ください。

Q & A


58

# 店頭展示デモの解除のしかた。

#### 原 因



## 直し方



# 仕様

形	名	CS-G38V		
電	源	単相200V(50-60Hz共用)		
消	費電力	5800W ※4800Wと切りかえ式		
	右 I H ヒ ー タ ー	2500W ([3kW]キー使用時3000W)		
	左 I H ヒ ー タ ー	2500W ([3kW]キー使用時3000W)		
	中央ヒーター(ラジエントヒーター)	1200W		
	グリル・オーブン(シーズヒーター)	2000W(上ヒーター1200W 下ヒーター800W)		
	脱 煙 ヒ ー タ ー	300W		
本	体 大 き さ	幅598×奥行554×高さ236(mm) 幅748×奥行554×高さ236(mm)		
大グ きリ さル	庫 内 寸 法	幅363×奥行296×高さ113(mm)グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大60(mm)		
さル	グ リ ル あ み 寸 法	幅310×奥行245(mm)		
質	量(重さ)	約23kg 約25kg		
電	源 コード	3.5㎜2 2芯+1.25㎜2 1芯 キャブタイヤケーブル		
電	源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 30A		

## 【総消費電力の切りかえについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切りかえることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。 ※詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。 様子をみて火力・時間を調節してください。

#### IHヒーターで煮る・蒸す・ゆでる 自動メニュー 肉じゃが さんまの塩焼き 68 ぶりのつけ焼き かれいの煮つけ 62 ポークカレー グリル 鶏肉と野菜のスープ ピザ しゅうまい スウィートポテト 63 薄皮まんじゅう 豚肉と野菜のミルフィーユ 茶わん蒸し 焼きなす カリフラワーのマリネ チキンマカロニグラタン 64 ほうれん草のからしあえ オーブン IHヒーターで焼く・炒める チキンの香草焼き ビーフステーキ ほうれん草のキッシュ 64 ハンバーグ ミートローフ 厚焼き卵 クリスピーカツレツ 65 ジャンボ・アップル・マフィン オムレツ ベイクドチーズケーキ 野菜炒め IHヒーターで揚げる 焼きプリン 天ぷら 66 ミックスフライ あたため 天ぷらやフライのあたため直し

# 中央ヒーターで作る煮込み料理

さばのみそ煮	
ひじきの煮物	67
付属品の焼きあみの使いかた	

お料理のペ

ージ (レシピ集)

# 計量カップ・スプーンの質量表 (単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

# 肉じゃが



#### 材料(4人分)

牛肉 (小間切れ)200g
じゃがいも(乱切りにする)…中5個
にんじん(乱切りにする)1本
玉ねぎ(くし形に切る)中1個
しらたき(下ゆでして1、2カ所切る)
小1束
いんげん(筋を取り半分に切ってゆでる)
10+

サラダ油	大さじ2
1 11 2 4 2 1	各大さじ3
\塩⋯⋯⋯	·····少々
水	カップ2

## 作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ②① に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。 ダイマー(途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

# かれいの煮つけ




材料(4人分)
かれい (切り身)4切
酒 みりん
水カップ1
しょうゆカップ1/2
砂糖適宜
しょうが (うす切りにする)1片

#### 作りかた

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- 25~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力 「4」に落としてさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。

# ポークカレー



#### 材料(4人分)

カレールー(市販品)150g
豚肉(小間切れ)200g
にんにく(みじん切りにする)…1片
玉ねぎ(くし形に切る)中1個
にんじん(乱切りにする)1本
じゃがいも (一口夫に切る) … 中2個

g	水カップ4
g	塩少々
1	りんごジャム適宜
国	ケチャップ各大さじ2
_	サラダ油
FI	

#### 作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、火力「3」で約10分煮込む。 タイマー (途中ときどきかきまぜる。) 最後、塩で味を調える。

# 鶏肉と野菜のスープ



# 材料(4人分)

鶏ひき肉;		200g
にんにく	7	1片
にんじん	ڒؙؚ	50g
玉ねぎ	份	1/2個
キャベツ	12	100g
ピーマン / トマト	する)	)
	にんにく にんじん 玉ねぎ キャベツ ピーマン	にんにく にんじん 玉ねぎ キャベッ ピーマン

固形スー	プの素	2個
水		カップ4
ローリエ・		1枚
オリーブ	油	大さじ3
塩 こしょう	)	…各少々

## 作りかた


#### 〔下ごしらえをする〕

トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮を むく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

#### [調理をする]

- ◆なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さら に鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ②① に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。 (タイマー)

# しゅうまい



#### 材料(4人分)〈28個分〉

	豚ひき肉200
	長ねぎ(みじん切りにする)…1本
	干ししいたけ4枚
	しょうが (おろし汁) …小さじ
(A)	ごま油小さじ2
	しょうゆ······大さじ <sup>・</sup>
	-   片栗粉小さじ2
	塩
	<sup>塩</sup>

む	きえび	·····200g
U	ゅうまいの皮	₹⋯⋯28枚
グ	リンピース…	······適宜
水	(蒸し器用)	カップ3

#### 作りかた

#### 〔下ごしらえをする〕

- ●干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

### 〔たねを作る〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかきまぜ、約30分なじませる。
- **21**をしゅうまいの皮で包む。

(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの 皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいたえび とグリンピースをのせる。)(各14個分)

#### 〔蒸す〕

③蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に ぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして 火力「6」で約15分蒸す。ダイマー

# 薄皮まんじゅう



#### 材料(4人分)〈12個分〉

ねりあん
(A) さらしあん100g 砂糖200g 水カップ1 塩少々
(A) 砂糖······200g
∖水カップ1
塩少々
シロップ
(B) (砂糖······50g 熱湯······50mL
(B)   熱湯······50mL

(C) (薄力粉…………100g ベーキングパウダー…小さじ1 ※(C) は合わせてふるう パラフィン紙(4cm×4cm)…12枚 水(蒸し器用)………カップ3 薄力粉(生地の取り扱い用)……適宜

#### ポイント

生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

# (あんを作る)

作りかた

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。
  沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- **②**8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 (シロップを作る)
- **③**ボールに (B) を入れてよくまぜて冷ます。

# 〔生地を作る〕

- **4**(C) を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりとまぜる。
- ⑤❹の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。
- ●手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。 (茎す)
- ②蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。

# 茶わん蒸し



# 材料(4人分)

	1 - 1 - 1 - 1 - 1
١	鶏ささみ肉1枚
١	しいたけ(うす切りにする)…2枚
١	芝えび (殻をむき、背わたを取る)4尾
١	だし汁 \カップ1
١	しょうゆ (下煮用) ( 下煮用) ( 下
١	酒 / 一 / 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 / 一 一 /
١	ぎんなん12粒
١	かまぼこ4枚
ı	三つ葉 (3cmに切る)4本

ф-	ず皮(千切り)	)	····適宜
卵	汁		
啊.			3個
だ	し汁	······	コップ2
酒		<del>)</del>	てさじ1
塩·			少々
水	(蒸し器用)・	·····.t	コップ3

## 作りかた

#### (下ごしらえをする)

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- ◆なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。(\*)

#### 〔卵汁を作る〕

- ●だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意する。 (40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しずつ加えてまぜ、こす。

#### 〔蒸す〕

- ③器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ◆蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力 [6] で8~10分蒸す。ダイマー
- **⑤**蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

62

お料理のペ

ージ

(レシピ集)

# カリフラワーのマリネ



#### 材料(4人分)

++= <i>k</i>	
塩少	ンな
米のとぎ汁カップ	J3
カリフラワー(小房に切る)…	1 棋

#### 甘酢

4)	/	酢カップ1/2
		砂糖大さじ3
		砂糖大さじ3 唐辛子(小口切り)…1本分 ローリエ1枚
	1	ローリエ1枚

## 作りかた

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- 3ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

# ほうれん草のからしあえ



#### 材料 (4人分) ほうれん草(洗う)

10. 21	() () () () () () () () () () () () () (
	······2束 (300g
	からし小さじ だし汁カップ1/3
1	塩少少

#### 作りかた

- ◆なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をきり、食べやすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあえる。

# 焼く・炒める



#### 材料(4人分)

牛ひれ肉 (厚さ約2cm)4枚
塩
塩 こしょう 各少々
サラダ油大さじ2
にんにく (スライスにする)1片
和風ソース
おろし大根 ぽん酢
ぽん酢 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

〔つけ合わせ例〕

しめじのソテー、クレソン、 にんじんのグラッセ

お好みのつけ合わせを用意しておく。

## 作りかた

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力 「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色 つくまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

# ハンバーグ



## 材料(4人分)

	/ 合ひき肉300g	ソース
(A)	パン粉カップ1	ケチャップ \
	卵1個	ソース / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ナツメグ少々	〔つけ合わせ例〕
	塩小さじ1	ミックスベジタブルのソテー、
	\こしょう少々	クレソン
玉ねる	ぎ (みじん切りにする) …中1個	サラダ油適量

お好みのつけ合わせを用意しておく。

#### 作りかた

#### 〔たねを作る〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒 温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ②ボールに ●の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くようにたたきながら小判形にする。

#### [焼く]

③フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温 めたら②を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏 返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼 きにする。

# 厚焼き卵



#### 材料(4人分)

2 I-	5個
	/ だし汁50mL
	しょうゆ小さじ1
(A)	/ だし汁50mL しょうゆ小さじ1 みりん 砂糖 加糖
	塩少々
	ダ油適量

#### 作りかた

#### 〔卵汁を作る〕

- ・ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。〔焼く〕
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力 「4」で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れ②を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

# オムレツ



#### 材料(1人分)

卵	3個
牛乳大さし	2ڙ
塩少	
こしょう少	〉々
バター大さし	1 ٽ
サラダ油	ンク
ケチャップ	宜

#### 作りかた

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味を 調えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、サラダ油をしき、バターを入れてとかす。 ●の卵を流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

# 野菜炒め



## 作りかた

#### 〔下ごしらえをする〕

きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。 (炒める) お料理のペ

ージ

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
- ②塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

## 材料(4人分)

豚肉(小間切れ)	100g
にんにく(スライスにする)	1片
にんじん(たんざく切りにする)	1/3本
きくらげ	5枚
玉ねぎ(うす切りにする)	1/2個
たけのこの水煮(たんざく切りにする)・	50g

#### キャベツ(大きめのたんざく切りにする) 100g もやし 1袋 ピーマン(たんざく切りにする) 1個 ごま油、塩、こしょう 各少々 サラダ油 適量

# お料理のペ ージ

# 天ぷら



# 材料(4人分) .....8尾 ほたて日(半公にみぎ切りにする)

はたて其(千万にてき切りにする)
2個
まいたけ(小房にほぐしたもの)
·····4房
みょうが(半分に切る)2個
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
4枚
三つ葉(2本束にして結ぶ)8本
揚げ油800g (約900mL)
(天ぷら衣)
薄力粉······130g

# (天つゆ)

	/だし汁カップ1.5
(A)	しょうゆ50mL
(A)	∖ みりん大さじ1
	∖砂糖小さじ1
大根。 しょ	おろし )各適宜 うが )
0 0 .	,

## 作りかた

## 〔天つゆを作る〕

• (A) を合わせて一煮立ちさせる。

#### 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数力所浅い切り目を入れる。

## 〔衣を作る〕

・ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加えて さっくりとまぜる。

## 〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて [揚げ物] キーを押して [通常コース] を選び、温度を設定する。(揚げ物温度 のめやす **25ページ** )

…]個

・カップ1

...小々

③設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣を つけて揚げる。

# ミックスフライ



#### 材料(4人分) 大正ラ7ド.....

VIII/CO OA
グリーンアスパラ(半分に切る)
4本
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
塩 こしょう )各少々
薄力粉適量
卵2個
パン粉カップ3
揚げ油800g (約900mL)
レモン (くし形に切ったもの)4個
パセリ適量

## ·······8本 (タルタルソース)

マヨネーズ・・・・	カップ1
ゆで卵	1個
玉ねぎ	1/4個
きゅうりのピ	クルス1本
パセリ (みじ	ん切り)…小さじ1
レモン汁	1/2個分
塩(塩もみ用	)少々

#### 作りかた

## [タルタルソースを作る]

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水 洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- 3ボールに ○と ②とパセリ、マヨネーズを入れてよくま ぜ、レモンをしぼって味を調える。

#### 〔揚げ物の下ごしらえをする〕

えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数力所浅い切り目を入れる。

#### 〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順に つける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、 [揚げ物] キーを押し て「通常コース」を選び、温度を設定する。(揚げ物温 度のめやす 25ページ)
- 3設定温度になったら揚げる。

# 中央ヒーターで作る

# 中央ヒーターで作る煮込み料理

IHヒーターで使えないアルミや銅製のなべは、中央ヒーター を使いましょう。IHヒーターに比べると調理時間は長くなりますが、ご愛用のなべでゆっくり煮込みお料理を楽しむのも 中央ヒーターの持ち味です。



# さばのみそ煮



#### 材料(4人分)

2	さば	4切
9	水 (た	だしてんぶ)…150mL
		/ みりん… 大さじ2
	(A)	みそ 120g
	(A)	砂糖 100g
		∖酒 大さじ2
	根し	ょうが1片

#### 作りかた

- ●なべに水を入れ、だしこんぶを入れて水だしを取って
- **②**しょうがは半分を針しょうがに細かく切り、残りはス ライスしておく。
- 3さばは皮の方に浅く切り目を入れておく。
- 4中央ヒーターになべをのせ、水だしを火力「5」で 沸かす。(A)を合わせてよくねってなべに加え、火 力 [4] におとし沸騰させる。
- ⑤沸騰したところにさばを入れ、スライスしたしょうが をのせて、落としぶたをして火力「2」で約20分煮る。
- ⑥皿に盛りつけ、針しょうがを添える。

# ひじきの煮物



## 材料(4人分)

ひじき (乾燥) ……15g 油揚げ……1/2枚 にんじん……30g 大豆 (水煮) ……70g ごま油…大さじ1 / だし汁……150mL (A) 酒……大さじ1 √砂糖……大さじ2 みりん……大さじ1 しょうゆ……大さじ2

#### 作りかた

- ●ひじきはたっぷりの水に20~25分つけてもどし、 ざるに上げて水気を切る。
- ②油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。 にんじんも細切りにする。
- 3なべにごま油を入れて、火力 [4] で約1分温めたら、
- ②と大豆を入れて炒める。水分がとんで油がなじ んだら、(A)を加えて火力「4」で一煮立ちさせ、み りんとしょうゆを加え、味がしみこむまで煮る。

# 中央ヒーターとIHヒーターを上手に組み合わせてみましょう

早く沸かしたいとき、水の量が多いときは、IHヒーターで使えるなべを使い、一度IHヒーターで沸騰させてから中央ヒー ターに移してじっくり煮込みましょう。

中央ヒーターで煮込み料理をしながら、手前の左右IHヒーターで手際よく調理を進めましょう。

# 付属品の焼きあみの使いかた


付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IHヒーターではできない「あぶる」とい った遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、調理中も目が届きこまめに焼 き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

# ●調理例

• トースト

食パンをのせる

焼き時間……





焼きあみをセットして

あぶりはんぺん

火 力……[2] ~[3]

様子をみながら あぶる

火 力……[3] 焼き時間……

様子をみながら あぶる

- おもち (→フライパンでも焼けます。24ページ) 焼きあみをセットしてもちをのせる
- ※粉のついているものは、十分に粉をはらってから焼 いてください。(トッププレートのこげつきの原因) 火 力…… [5]

焼き時間……様子をみて、裏表を返しながら焼く

# ⚠注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因)

# お知らせ

- ●焼きあみの上にアルミホイルをしいてその上で調理する と、アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不 足になり調理に時間がかかります。
- ●汁やタレなどがたれるものを焼くと、トッププレートを 著しく汚します。それにより、トッププレートが変色す ることがあります。(機器の性能に問題はありません。) 特にしょうゆやソースが含まれているものが焼きつく と、トッププレートが変色しますのでご注意ください。

66

お料理のペ

ジ

(レシピ集)

材料 (4)	(分)
さんま	4尾
塩	少々
大根おろし、	

# 作りかた

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ②グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた 29ページ 「準備」)
- ③グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、 [グリルメニュー] キーを押して 「姿焼」を選び焼く。 <u>延長</u>

# ぶりのつけ焼き



## 材料(4人分)

いり	切り身(75g)4切
	/ しょうゆ大さじ4
	/ 酒大さじ1
(A)	みりん大さじ3
	<b>砂糖⋯⋯⋯</b> 大さじ2
	∖しょうが(うす切りにする)3~4枚

#### (筆しょうがの甘酢漬け)

筆しょうが4本
酢大さじ3
砂糖小さじ2
右

## 作りかた

#### 〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm 程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ③なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆでて、②の甘酢に約30分漬けておく。

#### 〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ③グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた 29ページ)「準備」)
- ④グリルあみにぶりを並べ、「グリルメニュー」キーを押して「切身・ひもの」、焼色「2」を選び焼く。 延長



# 材料(直径23cmのピザ皿1枚分)

	材料(恒径23CMのピザ皿(枚分)
	/ 強力粉·······120g
	ドライイースト小さじ1弱
	(予備発酵のいらないもの)
	(A) バター (溶かす) ······10g
	砂糖小さじ1
à	↓ 塩小さじ1/4
	\ ぬるま湯(40℃)70mL
2	玉ねぎ (うす切り)1/4個
	ピーマン(輪切り)1/2個
	マッシュルーム(スライス)小1/2缶
	ベーコン (1cm幅に切る)2枚
	サラミソーセージ(うす切りにしたもの)8枚
	オリーブ(スライス)2個分
	ナチュラルチーズ70g
	ピザソース(市販品)大さじ3
Š	バター (ピザ皿にぬる)各適量
3	バター (ボールにぬる)

## 作りかた

## 〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分である。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

③バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。) 冷蔵庫で休ませる。

# 〔具をのせて焼く〕

**⑤**ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。

- ⑥グリルあみに⑤のピザをピザ皿ごとのせ、「グリルメニュー」キーを押して「グリル」を選び、火力「4」で6~8分焼く。「延長」
- ※ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルを敷いてもよい。

# 市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。

調理時間のめやす ※様子をみながら火力や時間を調節してください。

(冷凍) 2枚 (直径14cm) 「グリル」の火力 [2] で8~10分

〔冷蔵〕1枚(直径26cm)「グリル」の火力「2」で8~10分

# スウィートポテト



#### 材料(約12個分)

さつまいも(皮をむいたもの) 500g バター(とかす) 30g 牛乳 生クリーム 60g バニラエッセンス 9々

#### 作りかた

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **②①**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- **32**をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- **④[グリルメニュー]** キーを押して「**グリル」**を選び、火力 「3」で8~10分焼く。**延長**
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は調節してください。

お料理のペ

ージ

(レシピ集)



#### 材料(2個分) 用意するもの

#### 25×30cm四方に切ったアルミホイル(2枚)

豚ロース薄切り肉	2枚
なす	1個
ズッキーニ1/2	2‡
<b>├</b> ₹ <b>├</b>	1個
スライスチーズ2枚(半分に切る	る)
塩・こしょう各少	少々
粒マスタード	-
サラダ油大さ	じ

# 作りかた

- ●なす、ズッキーニは1cmの厚みで輪切りにし、トマトは 5mmの厚みで輪切りにする。
- ②豚肉の片面に塩、こしょうをふり、粒マスタードをぬる。
- 3フライパンにサラダ油を入れて、火力 [6] で温めたら、 なす、ズッキー二を両面に焼き色がつくまで焼いて取り出
- ●1枚のアルミホイルに粒マスタードをぬった面を上にして 豚肉を2枚並べ、トマト、なす、豚肉2枚、ズッキーニ、チ ーズ、豚肉2枚の順で重ねる。もう1個も同じように作る。
- ⑤アルミホイルをふんわり包み、グリルあみに並べ「グ **リルメニュー**] キーを押して「**グリル**」を選び、火力 [3] で15~18分焼く。 延長
- ※アルミホイルがヒーターにくっつかないよう注意して ください。
- ※焼き上がった後、アルミホイルが熱くなっているので 注意してください。
- ※アルミホイルの中の水分がこぼれないように注意して 取り出してください。

# 焼きなす



## 材料(4人分)

なす	4本
かつおぶし	適量
しょうがじょうゆ	適量

## 作りかた

- ●なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- ②なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- 3グリルあみに②をヘタを手前にして並べ、「グリルメ **ニュー**] キーを押して「グリル」を選び、火力「4」 で約15分焼く。 延長
- 4なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、かつおぶしを 添える。

# チキンマカロニグラタン



マカロニ·····100g
バター 薄力粉 ) ························
海力板 / エロジ 玉ねぎ (うす切りにする) …中1個
にんにく (みじん切りにする) …1片
牛乳カップ1.5
ローリエ1枚
鶏がらスープカップ1
鶏肉 (一口大に切る)100g
マッシュルーム(スライス)…小1缶
塩 \

·各大さじ2

··適量

材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

# 作りかた

- ●マカロニはゆでて油をか パン粉 らめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ね パター (型にぬる) ……
  - シュルームを入れて火力
  - [6] で炒め、火力を「4」に落としてから薄力粉を 加えて全体にからめる。

こしょう

粉チーズ

- 32に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜ る。ローリエを加えて、火力「3」でかきまぜながら 約10分煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカ ロニとあえる。
- ⁴キッシュ皿にバターをぬり、3を入れる。パン粉、粉 チーズをふり、 [グリルメニュー] キーを押して「グ **リル」**を選び、火力**[3]**で8~10分焼く。 **延長** 焼きあがったらパセリをふる。

# チキンの香草焼き



# 材料(4人分)

鶏もも肉	2粒
にんにく(おろしておく)	- 12 1
塩	
こしょう	·適量
香草 (ローズマリー)	·適量
サラダ油	·適量

#### 作りかた

- ●鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。 塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- ②グリルあみにサラダ油をぬり ●を並べ、ローズマリーを
- **3** [グリルメニュー] キーを押して「オーブン」を選び、 「250℃」で18~22分焼く。 延長

# ほうれん草のキッシュ



# 材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

)g ベー
)g ほう
個 こし
個 バタ
nL
nL
g
√
√
√

5	ヘーコン (ICM幅に切る)44
5	ほうれん草100
	こしょう少
	バター (型にぬる)適
-	

#### 作りかた

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと卵 を加えて手でもむようにまぜる。 これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、押 しつけて固定する。
- ②別のボールに(A)を合わせて、よくまぜる。
- ③ほうれん草をゆでてかたくしぼり、食べやすい大きさに
- **4**火力 [6] でフライパンを約30秒温めたらベーコンを炒 め、ほうれん草を加えて軽くこしょうをふる。
- 61で用意したキッシュ皿に、4を入れ、さらに2を加 える。

[グリルメニュー] キーを押して「オーブン」を選び、 「170℃」で27~32分焼く。 延長

# ミートローフ



## 材料 (4人分) (15cm×13.5cm×深さ4.5cmの型1個分)

	合び	き肉300g
	玉ね	ぎ(みじん切りにする)中1個
		/ パン粉カップ1
		卵1個
		ミックスベジタブルカップ1/2
	(A)	レーズン(細かくきざむ) …大さじ 1
- 0	(A)	ケチャップ大さじ2
**************************************		ナツメグ少々
4		∖ 塩小さじ1
		\ こしょう少々

サラダ油 (型にぬる) ………各適量 お好みのつけ合わせを用意しておく。

アルミホイルで型を つくってもよい

#### 作りかた

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温め たら玉ねぎを透明になるまで炒めて、あら熱をとっておく。
- ②ボールに合びき肉と **①**と(A)を入れてよくねる。粘り が出るまでしっかりとねったら空気を抜くようにたたき ながらまとめる。
- 3型にうすくサラダ油をぬり、2を入れ表面をたいらにし、 中央部分を少しくぼませる。 [グリルメニュー] キーを 押して「**オーブン」**を選び、「**220℃」**で16~20分 焼く。中心に串を刺して、透明の汁が出てきたらでき上 がり。「延長

# クリスピーカツレツ



#### 材料 (2枚)

豚ロース肉2枚(1枚100g)厚みは7~8	mm
塩・こしょう	少々
薄力粉・とき卵各	
(A) (パン粉・パルメザンチーズ····································	適量
(A) (お好みの割合で混ぜてください)	
サラダ油またはオリーブオイル大さじ1	~2

## 作りかた

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- 21に薄力粉、とき卵、(A) の順に衣をつけて、油を均一 にかける。
- **③**グリルあみに並べ、**[グリルメニュー]** キーを押して 「オーブン」を選び、「250℃」で10~15分焼く。

延長

# ジャンボ・アップル・マフィン




#### 材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

卵······1個 牛乳······100mL ホットケーキミックス······200g りんご·····1個	砂糖······60g
シナモン シュガーパウダー )	

#### 作りかた

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキ ミックス、とかしバター、りんごを加えてさっくりと 合わせる。
- ③キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力粉をかるくふる。 (型から取り出しやすくするため)生地を入れて表面を たいらにする。
- ④ [グリルメニュー] キーを押して「オーブン」を選び、 [170℃] で20~25分焼く。
- ❺焼き上がったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

# ベイクドチーズケーキ



## 材料(直径25cmの耐熱容器1枚分)

<	(クッキー生地〉		〈フィリング〉※〔焼く〕の前に作っておく
77	<b></b>	100g	クリームチーズ 200 g
7	<u>k</u>	小さじ1	卵 31
Ī	卵黄	·····1個分	砂糖 80 8
J	<b>バター</b>	60 g	薄力粉20 8
			レモン汁1/2個分
			レモンの皮(すりおろしたもの)少々
			生クリーム1カップ

#### 作りかた

#### 〔クッキー生地を作る〕

- ●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状
- ②① に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加え てまぜ合わせる。
- 32を耐熱容器にしきつめる。

#### 〔フィリングを作る〕

**④**耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しや わらかくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えて よくまぜる。

## **54**に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生ク リーム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。

#### 〔焼く〕 ※手順6~0は時間を空けずに焼く。

- **63**のクッキー生地を、**[グリルメニュー]** キーを押して 「**オーブン**」を選び、**「250℃**」で約7~8分焼く。
- **②**6にフィリングを流し入れ、「グリルメニュー」キーを 押して「オーブン」を選び、「180℃」で約12~14分 焼き、そのまま庫内に放置し、余熱で10分焼く。 延長
- ❸焼き上がったらあら熱をとり、冷蔵庫に入れてよく冷 やす。

# 焼きプリン



#### 材料(直径6.5cmのプリン型耐熱容器6個分) (用意するもの) お湯を張るための受け皿(ステンレス製のバットで代用できます)

〈プディング〉	〈カラメルソース〉
牛乳····································	(1) / 砂糖25 g
砂糖······ 45g	(A) \ 水·······大さじ1/2
卵M玉3個	水大さじ1/2
バニラエッセンス少々	
バター (型にぬるため)適量	

## 作りかた

- ●型にうすくバターをぬる。
- 〔カラメルソースを作る〕
- ②なべに、(A) を入れ、火力 [4] ~ [5] で3~4分様 子をみながら加熱する。
- 3途中であめ色になったら、大さじ1/2の水を入れて手 早くまぜる。すぐに型に分け入れる。
- ※手順3で水を入れるとき、水が飛び散るので注意し てください。
- ※カラメルソースは大変高温になります。やけどに注 意してください。

# 〔プディングを作る〕

- ●なべに牛乳、砂糖を入れてまぜ、人肌に加熱する。
- ⑤ボールに卵を割りほぐしΦを少しずつ入れながらよく まぜる。こし器でこして、バニラエッセンスを入れる。
- 63の型に8分目まで流し入れ、受け皿(バット)に並べ る。受け皿 (バット) にお湯 (90℃くらい) を型の底 lcmまで入れる。 [グリルメニュー] キーを押して 「オーブン」を選び、「180℃」で20~22分様子を みながら焼く。延長
- ⑦グリルから取り出し、冷やす。
- ※金属製のプリン型は、焼きムラになりやすいので、 160℃で様子をみながら焼いてください。

# あたため

あたための使いかた 38ページ

延長 あたため足らないとき 39ページ

# 天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、[あたため]を使うと表面がカリッと仕上がります。 また、パンのあたため直しは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす 41ページ を参考に時間を設定してください。 延長 ※こげやすいので様子をみながら焼いてください。











#### お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキンは消耗品ですので、 保証期間でも有料とさせていただきます。

# ■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。) 資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セン ターへお問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

# ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

# ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- ●「困ったときは (Q&A)」 52~60ページ にしたがって お調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレー カーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連 絡ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

● 部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

## ■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

#### ●ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱IHクッキングヒーター
- 2. 形 名

CS-G38V II、CS-G38VS II、 CS-KMG38VT II, CS-KMG38VST II CS-KMG38VR II、CS-KMG38VSR II CS-G38VWS II, CS-KMG38VWST II CS-KMG38VWSR II

- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日



# ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

# 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、 各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社
  - 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
  - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

# ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間365日24時間

FAX (03) 3413-4049 (有料)

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00

# 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料) 00 www.melsc.o

4 (#	种)
co.j	р

携帯電話・PHS・IP電話の場合						
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 <sub>(有料)</sub>	(03) 3424-1111				
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901				

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K10A



# IHヒーター火力のめやす

火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。

使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて火力や時間を調節してください。

- ※火力は弊社推奨なべを使用した場合です。なべについては、カタログをご覧ください。
- ※なべの形状・材質、材料の量により加熱状態が異なります。様子をみて火力を調節してください。
- ※なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

# こんなときの 火力/温度/時間は… 下のページを ご覧下さい

**25** 揚げ物温度の めやす

32 「(<u>婆焼、切身・ひもの</u>、<u>小魚</u>)の 焼き時間・ポイント

40 グリル火力のめやす/ 41 あたため時間のめやす

# 困ったな?と 思ったら

A *3* Q

52

	●●●● みそ汁、カレーなどを保温する火力	一 焼く・炒めるときの火力
火力設定	●●●● だし汁などを一煮立ちさせる火力	●●●● 沸騰させるときの火力
グノ設定の	<b>──</b> 煮る・蒸す・ゆでるときの火力	※お湯を沸かすときは、 <b>3kw</b> キーを
ポイント	<ul><li>●●●● フライパンを予熱する火力</li></ul>	使うと便利です。
	※IHヒーターは、火力「6」以下で	
	予熱してください。	

		火力のめやす										
メニ	ュー例	火力	保温	1	2	3	4	5	6	7	8	3kW
			80°C	120W	300W	500W	750W	1000W	1500W	2000W	2500W	3000W
あたためる	カレー・み・	そ汁	<b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>									
	肉じゃた	יי					炒める 煮込む		••••			
煮る	かれいの煮	つけ					煮る		••••			
点る	ポークカレ	J—				煮油	炒める <b>∆</b> む					
	鶏肉と野菜の	スープ				煮込む	炒める					
蒸す	しゅうまい・茶わ	ん蒸し							蒸す			
<b>無 9</b>	薄皮まんし	じゅう				(あんを)	煮詰める		蒸す			
ゆでる・	カリフラワーの	マリネ					ゆでる		••••			••••
1,9 C 0	ほうれん草のから	らしあえ									ゆでる	••••
	ビーフステ	-+					焼く					
焼く	ハンバー	-グ			蒸し焼き		焼く					
	厚焼き卵・オ	ムレツ					焼く					
炒める野菜炒め								炒める				

# 愛情点検

**長年で使用の [IH] クッキングヒーターの点検を!** 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから必ず販売店にご相談ください。

# ▲三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社